

Nanotol Sanitär Test Set

Inhalt:

50 ml Nanotol Sanitär Cleaner Konzentrat (STEP 1)

50 ml Nanotol Sanitär Protector (STEP 2)

50 ml Nanotol Sanitär 1+2 Cleaner+Protector

1 x Nanotol HighTech Mikrofasertuch

Folgen Sie dieser Anleitung bitte Schritt für Schritt. Es ist wichtig, dass Sie unseren Nanotol Cleaner zum Vorbereiten und unser Mikrofasertuch zum Polieren verwenden. Bitte keine anderen Reinigungsmittel vor der Versiegelung verwenden.

Reinigen mit 1

Kurzanleitung:

Mischen - verteilen - einwirken lassen - „schrubben“ - abspülen - trocknen

Damit die Versiegelung richtig andocken kann, müssen zuerst wirklich alle Kalkreste entfernt werden.

Im Sanitär Cleaner ist Zitronensäure enthalten. Deshalb bitte nicht auf säureempfindlichen Flächen verwenden, wie z.B. Marmor!

Mischen Sie das Konzentrat mit Wasser (50 ml reichen für 1-1,5 L Wasser). **Verteilen** Sie die Reinigungslösung auf der Oberfläche und lassen Sie die Säure und die Tenside **einwirken** (30-60 Sekunden). **Schrubben** Sie die Fläche gründlich. Nutzen Sie dazu gegebenenfalls einen rauen Haushaltsschwamm, falls der Kalk festsitzt. Danach Schmutz und Kalk **abspülen!** Das muss jetzt wiederholt werden, bis keine Kalkreste mehr sichtbar sind. Bei hartnäckigen Resten empfehlen wir die Verwendung des konzentrierten Cleaners. Nach dem Abspülen trocknen Sie bitte die Oberfläche ab, um keinen neuen Kalk auf der Oberfläche zu hinterlassen.

So gepflegt, wie Ihre Dusche jetzt aussieht, bleibt sie! Denn jetzt wird versiegelt.

Versiegeln mit 2

Kurzanleitung: Aufsprühen - verteilen - trocknen lassen - polieren

Sprühen Sie den Protector auf die Oberfläche. Ca 4 Sprühstöße pro qm reichen aus. **Verteilen** Sie die Flüssigkeit mit einem leicht angefeuchteten fusselfreien Tuch (z.B. Schwammtuch) gleichmäßig und lassen Sie den hauchdünnen Film dann einfach **trocknen**.

Jetzt bedeckt ein leicht sichtbarer Film die Oberfläche. Abschließend wird mit dem beiliegenden Mikrofasertuch **poliert**, bis der Grauschleier wieder weg ist. Dabei wird durch Reibung Wärme erzeugt, wodurch die Nanopolymere aktiviert werden. Sie werden beim Polieren einen Punkt erreichen, an dem das Tuch auf einmal deutlich leichter über die Oberfläche rutscht. Wir nennen diesen Moment den „Nanotol Moment“ und er ist der Hauptgrund warum reinigen mit Nanotol so befriedigend ist. Sobald Sie bemerken, dass das Mikrofasertuch leicht rutscht, ist Ihr Job erledigt! Wasser perlt deutlich leichter ab, wodurch Kalk gar nicht erst auf der Oberfläche antrocknet. Auf der glatten Oberfläche suchen Kalk und Schmutz vergeblich Halt und können mit Wasser und einem Wisch entfernt werden.

Pflegen mit 1+2

Kurzanleitung: aufsprühen - verteilen - einwirken lassen - abspülen - trocknen

Die Pflege geht ganz schnell und sollte regelmäßig erfolgen. **Sprühen** Sie Nanotol Sanitär 1+2 auf die Oberfläche und **verteilen** Sie die Flüssigkeit. Nach **30-60 Sekunden Einwirkzeit** können Sie alles abspülen und mit einem Mikrofasertuch Resttropfen trocknen. Zum täglichen Reinigen, falls nötig, reichen Wasser und das Mikrofasertuch. Mit Nanotol Sanitär 1+2 wird der Effekt für immer aufrechterhalten. Einmal 5 Minuten in der Woche genügen ab jetzt, um Ihre Oberflächen zu schützen. Für besondere Anlässe reicht kurzes drüber polieren mit dem Mikrofasertuch und Ihr Bad glänzt wie neu!